

Piedestale auto pliabile 2t 2pcs



Instrucțiuni de utilizare Traducerea instrucțiunilor originale



Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de prima utilizare. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă familiarizați cu toate instrucțiunile necesare pentru utilizarea și funcționarea în condiții de siguranță și să înțelegeți toate riscurile care pot apărea în timpul funcționării echipamentului. utilizatorii săi.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Suportul este conceput pentru lucrări în care trebuie susținute sarcini grele. Este interzisă deplasarea sarcinilor susținute. Produsul a fost conceput pentru a fi utilizat numai în gospodării și nu pot fi utilizate în mod profesional, adică în întreprinderi și pentru afaceri. Prin urmare, funcționarea corectă, fiabilă și sigură a echipamentului depinde de utilizarea corectă. Furnizorul nu este responsabil pentru daune sau vătămări cauzate de utilizarea echipamentului în mod contrar destinației sale, de nerespectarea regulilor de siguranță și a recomandărilor cuprinse în acest manual. Utilizarea echipamentului în mod contrar destinației sale duce, de asemenea, la pierderea drepturilor de garanție și a drepturilor de garanție ale utilizatorului.

RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ

O proptea este un dispozitiv care funcționează sub sarcini mari. În timpul lucrului trebuie respectate regulile de siguranță de bază. Înainte de a începe lucrul, citiți instrucțiunile de utilizare și păstrați-le.

Nu depășiți niciodată capacitatea maximă de încărcare a suportului. Nu lăsați sarcinile ridicate nesupravegheate. Este interzisă prezența copiilor și a operatorilor de echipamente neinstruiți în apropierea zonei de lucru sau a zonei de depozitare a echipamentelor. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Părul lung trebuie prins în sus.

Purtați echipament de protecție personală. Suportul trebuie să fie amplasat pe un teren plan, plat, dur și stabil. Suportul trebuie plasat sub obiectul care se ridică, astfel încât sarcina să fie susținută în mijlocul șei. Țineți echipamentul departe de sursele de căldură și de foc, deoarece acestea pot deteriora echipamentul sau îi pot afecta funcționarea. Înainte de a ridica orice încărcătură, asigurați-vă că suportul nu se va deplasa odată ce sarcina este plasată pe șaua suportului. Înainte de a plasa orice sarcină pe suport, asigurați-vă că suportul nu este în niciun fel deteriorat. În cazul în care suportul necesită reparații, contactați un centru de service autorizat. Fiți prevăzător, nu lucrați dacă sunteți obosit sau sub influența medicamentelor.

FUNCȚIONARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de a plasa încărcătura pe suport, asigurați-vă că persoana care operează încărcătura va avea la vedere suportul și încărcătura susținută în timp ce efectuează toate activitățile legate de funcționarea echipamentului. Poziționați suportul astfel încât acesta să fie stabil. Blocați toate cele 3 picioare prin plasarea inelului în poziția cea mai joasă. Reglați-l la înălțimea dorită. Apoi fixați brațul suportului împingând știftul prin el și blocându-l cu ajutorul știftului cu clichet. Poziționați suportul sub încărcătura ridicată într-un loc care este proiectat pentru utilizarea cricurilor (de exemplu, pe mașini), astfel încât încărcătura să se sprijine central pe șaua de susținere. Coborâți încet și cu grijă sarcina pe

suport. Înainte de a plasa sarcina pe suport

Asigurați-vă că persoana care operează echipamentul păstrează la vedere suportul și sarcina susținută în timp ce efectuează toate activitățile legate de funcționarea echipamentului. Introduceți brațul în bază. După montarea brațului în bază, îndoiiți proeminența.

ÎNTREȚINERE

Atunci când suportul nu este utilizat, depozitați-l cu brațul în poziția cea mai joasă. Păstrați suportul curat. Este interzisă utilizarea oricăror modificări ale structurii de susținere.

DATE TEHNICE

Capacitate de încărcare: 2000 kg

Înălțime minimă: 275 mm

Înălțime maximă: 365 mm

Greutate: 3,2 kg

